



Aastra Business- Kommunikationslösung



Funktionscodes an Aastra 400 ab R1.0 Bedienungsanleitung

Unterstützte Plattformen:

Aastra 415
Aastra 430
Aastra 470

Diese Bedienungsanleitung enthält eine Liste der Funktionscodes, mit welchen Funktionen ausgeführt werden können.

Funktionscodes ab R1.0

- Funktionen, die nicht über das Menü angeboten werden, können Sie mit Funktionscodes aktivieren.
- Einen Funktionscode können Sie direkt eingeben oder auf einer Taste speichern.
- Einige Funktionsbefehle oder -codes können Sie nur ausführen, wenn die gleiche Funktion nicht auch über das Menü bedienbar ist.
- Einige Funktionscodes stehen je nach System und Softwareversion nur beschränkt oder gar nicht zur Verfügung.

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
Alle aktiven Funktionen deaktivieren (ausser An-/Abmeldung in Sammelanschlüssen, Status von CLIR permanent und Terminaufträgen)	*00	X
Amtszugang mit Gebührenrückruf aktivieren	*32 <Ziel-Nr.>	
Anklopfen		
• aktivieren in Nachwahl	*43	
• sich schützen vor	*04	X
• auf sich erlauben	#04	X
Anruf oder Gespräch übernehmen (Fast Take)	*88 <Ziel-Nr.>	
Anruf übernehmen	*86 <Ziel-Nr.>	
Anrufe umleiten		
• Anrufumleitung (AUL) aktivieren	*21 <Ziel-Nr.>	X
• AUL löschen	#21	X
• AUL auf zuletzt konfigurierten Benutzer aktivieren	*21 #	X
• AUL auf zuletzt konfigurierten Benutzer löschen	#21	X
• AUL auf vorkonfigurierten Benutzer aktivieren	*22	X
• AUL auf vorkonfigurierten Benutzer löschen	#22	X
• Anrufumleitung bei besetzt aktivieren	*67 <Ziel-Nr.>	X
• Anrufumleitung bei besetzt löschen	#67	X
• Anrufumleitung bei besetzt auf zuletzt konfig. Benutzer aktivieren	*67 #	X
• Anrufumleitung bei besetzt auf zuletzt konfig. Benutzer löschen	#67	X
• AUL auf Standardmeldung aktivieren	*24 <Text-Nr.> #	X
• AUL auf Standardmeldung löschen	#24	X
• AUL auf Zentralwecker aktivieren	*28	X
• AUL auf Zentralwecker löschen	#28	X
• sich schützen vor	*02	X
• auf sich erlauben	#02	X

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
Anrufschutz		
• aktivieren	*26	X
• deaktivieren	#26	X
Ansagedienst		
• Aufnahme mit Telefon	*911 xx #	
• Aufnahme mit Audiogerät	*921 xx #	
• Aufnahme überprüfen	*#911 xx # oder *#921 xx #	
• Aufnahme löschen	*911 xx # oder #921 xx #	
• Begrüßungsansage aktivieren	*931 yy #	
• Begrüßungsansage deaktivieren	#931 yy #	
xx = Dateinummer <10...29>, yy = Begrüßungsansage <01...20>		
Anwesenheit		
• Anwesenheitsstatus aktivieren	*27 x	X
• Anwesenheitsstatus deaktivieren (auf Standardwert zurückstellen)	#27 oder *270	X
x = Profilnummer 0...4 (0 = Verfügbar (Standard), 1 = Abwesend, 2 = Besprechung, 3 = Besetzt, 4 = Nicht verfügbar)		
Anzeige/Unterdrückung der eigenen Rufnummer am Zieltelefon (CLIP/CLIR)		
• Rufnummeranzeige für diesen Anruf unterdrücken (CLIR pro Anruf)	*31 <Ziel-Nr.>	
• Rufnummeranzeige für alle Anrufe unterdrücken (CLIR permanent)	*31 #	X
• CLIR permanent deaktivieren	#31 #	X
• CLIR pro Anruf deaktivieren	#31<Ziel-Nr.>	
Aufschalten		
• aktivieren in Nachwahl	*44	
• sich schützen vor	*04	X
• auf sich erlauben	#04	X
Durchsage		
• an einen Benutzer	*7998 <Ziel-Nr.>	
• an eine Gruppe	*79 <Gr.-Nr.>	
• an Gruppe übernehmen	*89	
Fernbedienung (Funktion über fremdes Telefon aktivieren / deaktivieren)		
	*06 <Ziel-Nr.> <Funktion>	
Follow me		
• aktivieren	*23 <Ziel-Nr.>	
• löschen	#23	

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
Home Alone		
• aktivieren	*49 <SAS-Nr.>	X
• löschen	#49 <SAS-Nr.>	X
Konferenz		
• aufbauen (vorbestimmt)	*70 <Konf.-Nr.>	
• aufbauen (variabel)	*71 <Ziel-Nr. 1> * bis <Ziel-Nr. 5> #	
• interne Konferenzteilnehmer ausschliessen in Nachwahl	#71	
Musik bei Warten		
• Aufnahme mit Telefon	*914 #	
• Aufnahme mit Audiogerät	*924 #	
• Aufnahme überprüfen	*#914 # oder *#924 #	
• Aufnahme löschen	#914 # oder #924 #	
Netzbetreiber manuell wechseln – LCR (Least Cost Routing)		
	*90	
Parken		
• Benutzer parken in Nachwahl	*76	
• sich mit geparktem Benutzer verbinden	#76	
Persönliche Anruflenkung		
• aktivieren	*45 x	X
• deaktivieren	#45	X
x = Anruflenkung 0...5		
Persönliche PIN ändern		
	*47 x * y * y #	X
x = alte PIN, y = neue PIN		
Privatanruf mit persönlicher PIN		
	#46 <Ziel-Nr.> <PIN>	
Raumüberwachung (Babywache)¹⁾		
• aktivieren	*25 x <Ziel-Nr.> [* y] #	X
• löschen	#25	X
x = 1...3 (Modus), y = 1...3 (Pegel, optional)		
Redkey-Funktion auslösen		
	*73 [Parameter] #	
Steuerausgang (z. B. Tür öffnen)		
• aktivieren	*74 <Rufnummer>	
• deaktivieren	#74 <Rufnummer>	
Rufnummer: Zugewiesene Rufnummer im Nummerierungsplan gemäss Angaben Ihres Systembetreuers.		
Ring Alone		
• aktivieren	*41	
• deaktivieren	#41	

Funktion	Funktionscode	Fernbe- dienung
Rückruf		
• aktivieren in Nachwahl	*37	
• löschen (am ausführenden Telefon)	#37	
Rückruf-Message / Message-LED		
• aktivieren in Vorwahl	*38 <Ziel-Nr.>	X
• aktivieren in Nachwahl	*38	X
• beantworten	*#38	
• löschen (am ausführenden Telefon)	#38 <Ziel-Nr.>	X
• löschen (am Zieltelefon)	#38 #	X
Rufweitchaltung (RWS)		
• RWS aktivieren	*61 <Ziel-Nr.>	X
• RWS löschen	#61	X
• RWS auf zuletzt konfigurierten Benutzer aktivieren	*61 #	X
• RWS auf zuletzt konfigurierten Benutzer löschen	#61	X
• RWS auf vorkonfigurierten Benutzer aktivieren	*62	X
• RWS auf vorkonfigurierten Benutzer löschen	#62	X
• RWS auf Zentralwecker aktivieren	*68	X
• RWS auf Zentralwecker löschen	#68	X
• sich schützen vor	*02	X
• auf sich erlauben	#02	X
Sammelanschluss (SAS)		
• sich bei allen SAS anmelden	*4800	X
• sich bei allen SAS abmelden	#4800	X
• sich bei bestimmtem SAS anmelden	*48 <SAS-Nr.>	X
• sich bei bestimmtem SAS abmelden	#48 <SAS-Nr.>	X
Schaltgruppen 01...20 umschalten		
• Schaltgruppe xx in Position y schalten	*85 xx y	
xx = 01...20, y = 1...3		
Sperren / Entsperren		
• Telefon sperren	*33 <PIN> #	
• alle Telefone eines Benutzers sperren	*33* <PIN> #	
• Telefon entsperren	#33 <PIN> #	
• alle Telefone eines Benutzers entsperren	#33* <PIN> #	
• Telefon entsperren pro Anruf	#36 <Ziel-Nr.> <PIN>	
Telefonieren an einem fremden Telefon		
• geschäftliche Gespräche	#36 <Ziel-Nr.> <PIN>	
• private Gespräche	#46 <Ziel-Nr.> <PIN>	

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
Terminruf		
• Einzelauftrag aktivieren	*55 <hh mm>	X
• Einzelauftrag löschen	#55	X
• Dauerauftrag aktivieren	*56 <hh mm>	X
• Dauerauftrag löschen	#56	X
Textmeldung (Standardtext) mit / ohne Parameter		
• an einen Benutzer senden	*3598 <Ziel-Nr.> <Text.-Nr.> [Param.] #	X
• an eine Gruppe senden	*35 <Gr.-Nr.> <Text.-Nr.> [Param.] #	X
• an alle senden	*3599 <Text-Nr.> [Param.] #	X
Voicemail-System		
• Begrüssung aufnehmen ²⁾ (x=1,2,3)	*913 x <PIN ³⁾ > # ³⁾	X
• Begrüssung kontrollhören (x=1,2,3,7,8)	*#913 x <PIN ³⁾ > # ³⁾	X
• Begrüssung löschen (x=1,2,3)	#913 x <PIN ³⁾ > # ³⁾	X
• Begrüssung aktivieren (x=1,2,3)	*933 x <PIN ³⁾ > # ³⁾	X
• Begrüssung deaktivieren (x=1,2,3)	#933 x <PIN ³⁾ > # ³⁾	X
• Sprachmitteilungen abhören mit Audio-Guide	*#94 <PIN ³⁾ > # ³⁾	X
• Sprachmitteilungen abhören ohne Audio-Guide	*#916 <PIN ³⁾ > # ³⁾	X
x = 1,2,3: persönliche Begrüssung 1,2,3 x = 7: globale Begrüssung x = 8: globale Überlauf-Begrüssung		
Zentralwecker		
• suchen mit Coderuf (pers. Rufmuster) in Vorwahl	*81 <Ziel-Nr.>	
• suchen mit Coderuf in Nachwahl	*81	
• Coderuf beantworten	*82	
• Ringsignal beantworten	*83	

¹⁾ Nur Aastra 610d, Aastra 620d, Aastra 630d und Office 135/135pro

²⁾ Aastra 5360/5360ip, Aastra 5361/5361ip: Begrüssung kann nur über Mikrofon des Hörers aufgenommen werden, da Telefon über kein Freisprechkmikrofon verfügt.

³⁾ Nur bei Fernbedienung erforderlich



Konformitätserklärung

Die Aastra Telecom Schweiz AG erklärt hiermit, dass

- die Aastra 400 Produkte mit den grundlegenden Anforderungen und den weiteren relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmen.
- sämtliche unsere Produkte RoHS- und WEEE-konform produziert werden (2002/95/EG und 2002/96/EG).

Die produktspezifischen Konformitätserklärungen finden Sie auf dem Aastra Dokumentenportal: www.aastra.com/docfinder.

Haftungsausschluss

Aastra® ist ein eingetragener Markenname von Aastra Technologies Limited. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Copyright © 2011 Aastra Technologies Limited

