

DE - Wichtige Informationen für Mitel 632 DECT Phone

Wenn Sie dieses Mobilteil betreiben, müssen Sie die beiden seitlichen Führungen in der Ladestation entfernen. Entfernen Sie die Führungen, indem Sie mit einem geeigneten Schraubendreher in die Langlöcher auf der Unterseite der Ladestation drücken.

EN - Important information for Mitel 632 DECT Phone

To use this handset, you must remove the two lateral guides in the charger cradle. Remove these plastic guides by pushing a suitable screwdriver into the slits on the bottom of the charger.

FR - Informations importantes relatives Mitel 632 DECT Phone

Si vous utilisez ce combiné, vous devez retirer les deux guidages latéraux situés sur la base de recharge. Retirer les guidages en enfonçant un tournevis adapté dans les trous oblongs situés sur le dessous de la base de recharge.

IT - Informazioni importanti per Mitel 632 DECT Phone

Se si utilizza questo portatile, si devono rimuovere entrambi le guide laterali della base di ricarica. Rimuovere le guide facendo pressione con un cacciavite adatto nei fori longitudinali sulla parte inferiore della base di ricarica.

ES - Información importante para Mitel 632 DECT Phone


Para usar este terminal, se deben retirar las dos guías laterales en la base del cargador. Retire las guías de plástico introduciendo un destornillador adecuado en las ranuras en la parte inferior del cargador.

PT - Informação importante para Mitel 632 DECT Phone

Para usar este aparelho, é preciso retirar as duas guias laterais no berço do carregador. Retirar essas guias de plástico, introduzindo uma chave de parafusos adequada nas fendas no fundo do carregador.

NL - Belangrijke informatie voor Mitel 632 DECT Phone

Om deze handset te kunnen gebruiken moeten de twee zijsteunen uit de oplaadeenheid worden verwijderd. Verwijder deze plastic steunen door een geschikte schroevendraaier in de sleuven onder in de oplader te duwen.



SV - Viktig information om Mitel 632 DECT Phone

För att använda denna handenhet måste du avlägsna de två sidostöden i laddaren. Avlägsna dessa plaststöd genom att trycka in en lämplig skruvmejsel i slitsarna på laddarens undersida.

DA - Vigtige oplysninger vedrørende Mitel 632 DECT Phone

Før du kan bruge håndsettet, skal du fjerne de to sidestyk i ladestationen. Fjern disse plaststykker ved at presse en passende skruetrækker ind i hullerne i bunden af ladestationen.

NO - Viktig informasjon for Mitel 632 DECT Phone

For å bruke håndsettet må du fjerne de to sidesporene i laderen. Fjern plastsporene ved å skyve en passende skrutrekker inn i slissene under laderen.

FI - Tärkeää tietoa Mitel 632 DECT Phone -mallista

Jos käytät tätä kuuloketta, poista kaksi sivuohjainta latauspidikkeestä. Poista nämä muoviohjaimet yöntämällä sopiva ruuvitaltta laturin pohjan uriin.

CS - Důležité informace pro Mitel 632 DECT Phone

K použití telefonu musíte odstranit dvě postranní pásky u výstupu dobíjení. Odstraňte tyto plastové pásky zatlačením vhodného šroubováku do štěrbin na spodní straně nabíječky.

PL - Ważne informacje dotyczące aparatu Mitel 632 DECT Phone

Aby móc używać mikrotelefonu, należy usunąć dwie boczne prowadnice znajdujące się w ładowarce. Usunięcie plastikowych prowadnic odbywa się poprzez wepchnięcie śrubokręta w szczeliny znajdujące się w dolnej części ładowarki.

RU - Важные сведения об Mitel 632 DECT Phone

Чтобы пользоваться этой гарнитурой, нужно удалить две боковых направляющих в подставке для подзарядки. Удалить эти пластиковые направляющие, проталкивая подходящую отвертку в щель внизу зарядного устройства.

