



Ascotel® IntelliGate® Kommunikationssysteme

A150
A300
2025
2045
2065

Funktionscodes ab 17.7
Bedienungsanleitung

Funktionscodes ab I7.7

- Funktionen, die nicht über das Menü angeboten werden, können Sie mit Funktionscodes aktivieren.
- Einen Funktionscode können Sie direkt eingeben oder auf einer Taste speichern.
- Einige Funktionscodes können Sie nur ausführen, wenn die gleiche Funktion nicht auch über das Menü bedienbar ist.
- Einige Funktionscodes stehen je nach System und Softwareversion nur beschränkt oder gar nicht zur Verfügung.

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
Alle aktiven Funktionen deaktivieren (ausser An-/Abmeldung in Sammelanschlüssen, Status von CLIR permanent und Terminaufträge)	*00	X
Amtszugang mit Gebührenrückruf aktivieren	*32 <Ziel-Nr.>	
Anklopfen • aktivieren in Nachwahl • sich schützen vor • auf sich erlauben	*43 *04 #04	X X X
Anruf oder Gespräch übernehmen (Fast Take)	*88 <Ziel-Nr.>	
Anruf übernehmen	*86 <Ziel-Nr.>	
Anrufe umleiten (AUL) • AUL aktivieren • AUL löschen • AUL auf zuletzt konfigurierten Benutzer aktivieren • AUL auf zuletzt konfigurierten. Benutzer löschen • AUL auf vorkonfigurierten. Benutzer aktivieren • AUL auf vorkonfigurierten Benutzer löschen • AUL wenn besetzt aktivieren • AUL wenn besetzt löschen • AUL wenn besetzt auf zuletzt konfig. Benutzer aktivieren • AUL wenn besetzt auf zuletzt konfig. Benutzer löschen • AUL auf Standardmeldung aktivieren • AUL auf Standardmeldung löschen • AUL auf Zentralwecker aktivieren • AUL auf Zentralwecker löschen • sich schützen vor • auf sich erlauben	*21 <Ziel-Nr.> #21 *21# #21 *22 #22 *67 <Ziel-Nr.> #67 *67# #67 *24 <Text-Nr.> #24 *28 #28 *02 #02	X X

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
Anzeige der eigenen Rufnummer am Zieltelefon (CLIP/CLIR) <ul style="list-style-type: none"> Rufnummeranzeige für diesen Anruf unterdrücken (CLIR call by call) Rufnummeranzeige für alle Anrufe unterdrücken (CLIR permanent) Rufnummer immer anzeigen (CLIP) Rufnummer nur für diesen Anruf anzeigen (wenn CLIR permanent aktiviert ist) 	*31 <Ziel-Nr> *31# #31# #31<Ziel-Nr>	 X X
Aufschalten <ul style="list-style-type: none"> aktivieren in Nachwahl sich schützen vor auf sich erlauben 	*44 *04 #04	 X X
Durchsage <ul style="list-style-type: none"> an einen Benutzer an eine Gruppe an Gruppe übernehmen 	*7998 <Ziel-Nr.> *79 <GR-Nr.> *89	
Follow me <ul style="list-style-type: none"> aktivieren löschen 	*23 <Ziel-Nr.> #23	
Funktion über fremdes Telefon aktivieren / deaktivieren (Fernbedienung)	*06 <Ziel-Nr.> <Fkt.>	
Home Alone <ul style="list-style-type: none"> aktivieren löschen 	*49 <SAS-Nr.> #49 <SAS-Nr.>	 X X
Konferenzgespräch aufbauen <ul style="list-style-type: none"> vorbestimmt variabel 	*70 <Konf.-Nr.> *71 <Ziel-Nr. 1> * bis <Ziel-Nr. 5> #	
Konferenzteilnehmer ausschliessen (interne)	#71	
Netzbetreiber manuell wechseln – LCR (Fallback) (nach Fallback wird die zuletzt gewählte externe Rufnummer automatisch gewählt)	*90	
Parken <ul style="list-style-type: none"> Benutzer parken in Nachwahl sich mit geparktem Benutzer verbinden 	*76 #76	
Persönliche Anrufleitung ¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> aktivieren deaktivieren x = Anrufleitung 0...5	*45 x #45	 X X
Persönlicher Code (PIN) ändern x = alte PIN, y = neue PIN	*47 x * y * y #	X
Privatanruf mit persönlichem Code (PIN)	#46 <Ziel-Nr.> <PIN>	

Funktionscodes ab I7.7

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
Raumüberwachung (Babywache)²⁾ <ul style="list-style-type: none"> aktivieren löschen <small>x = 1..3 (Modus), y = 1..3 (Pegel, optional)</small>	*25 x <Ziel-Nr.> [* y] # #25	X X
Redkey-Funktion auslösen	*73 [Parameter]	
Relais steuern <ul style="list-style-type: none"> aktivieren deaktivieren 	*74 <Relais-Nr.> #74 <Relais-Nr.>	
Ring Alone¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> aktivieren deaktivieren 	*41 #41	
Rückruf <ul style="list-style-type: none"> löschen (am ausführenden Telefon) 	#37	
Rückruf-Message / Message-LED <ul style="list-style-type: none"> aktivieren beantworten löschen (am ausführenden Telefon) löschen (am Zieltelefon) 	*38 <Ziel-Nr.> *#38 #38 <Ziel-Nr.> #38#	X X X X
Rufweitschaltung (RWS) <ul style="list-style-type: none"> RWS aktivieren RWS löschen RWS auf zuletzt konfigurierten Benutzer aktivieren RWS auf zuletzt konfigurierten Benutzer löschen RWS auf vorkonfigurierten Benutzer aktivieren RWS auf vorkonfigurierten Benutzer löschen RWS auf Zentralwecker aktivieren RWS auf Zentralwecker löschen sich schützen vor auf sich erlauben 	*61 <Ziel-Nr.> #61 *61# #61 #62 #62 *68 #68 *02 #02	X X X X X X X X X X
Ruhe vor dem Telefon (Anrufschutz) <ul style="list-style-type: none"> aktivieren deaktivieren 	*26 #26	X X
Sammelanschluss (SAS) <ul style="list-style-type: none"> sich bei allen SAS anmelden sich bei allen SAS abmelden sich bei bestimmtem SAS anmelden sich bei bestimmtem SAS abmelden 	*4800 #4800 *48 <SAS-Nr.> #48 <SAS-Nr.>	X X X X
Schaltgruppen 01...20 umschalten <ul style="list-style-type: none"> Schaltgruppe xx in Position y schalten <small>xx = 01...20, y = 1...3</small>	*85 xx y	

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
Sperren / Entsperrn <ul style="list-style-type: none"> • Endgerät sperren • alle Endgeräte eines Benutzers sperren¹⁾ • Endgerät entsperren • alle Endgeräte eines Benutzers entsperren¹⁾ • entsperren pro Anruf 	*33 <PIN> # *33* <PIN> # #33 <PIN> # #33* <PIN> # #36 <Ziel-Nr.> <PIN>	
Telefonieren an einem fremden Telefon <ul style="list-style-type: none"> • geschäftliche Gespräche • private Gespräche 	#36 <Ziel-Nr.> <PIN> #46 <Ziel-Nr.> <PIN>	
Terminruf <ul style="list-style-type: none"> • Einzelauftrag aktivieren • Einzelauftrag löschen • Dauerauftrag aktivieren • Dauerauftrag löschen 	*55 <hh mm> #55 *56 <hh mm> #56	X X X X
Textmeldung (Standardtext) mit / ohne Parameter <ul style="list-style-type: none"> • an einen Benutzer senden • an eine Gruppe senden • an alle senden 	*3598 <Ziel-Nr.> <Text-Nr.> [Param.] # *35 <GR-Nr.> <Text-Nr.> [Param.] # *3599 <Text-Nr.> [Param.] #	X X X
Tür öffnen	*74 <Nr. der Türfreisprechstelle>	
Voice-Mail-System <ul style="list-style-type: none"> • aufnehmen Begrüssung³⁾ (x=1,2,3) • kontrollhören Begrüssung (x=1,2,3,7,8) • löschen Begrüssung (x=1,2,3) • aktivieren Begrüssung (x=1,2,3) • deaktivieren Begrüssung (x=1,2,3) • Sprachmitteilungen abhören x = 1,2,3: persönliche Begrüssung 1,2,3 x = 7: globale Begrüssung x = 8: globale Überlauf-Begrüssung	*913 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾ *#913 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾ #913 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾ *933 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾ #933 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾ *#94 <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾	X X X X X X
Zentralwecker <ul style="list-style-type: none"> • suchen mit Coderuf in Vorwahl • suchen mit Coderuf in Nachwahl • Coderuf beantworten • Ringsignal beantworten 	*81 <Ziel-Nr.> *81 *82 *83	

1) ab I7.7

2) Nur Office 130/130pro und Office 135/135pro

3) Office 20, Office 25, Aastra 5360/Aastra 5360ip; Begrüssung kann nur durch Hörer aufgenommen werden.

4) Nur bei Fernbedienung erforderlich