

LED-Anzeige: Ein, blinken, aus

Hörlautstärke einstellen.

Gesprächstaste: Gespräch aufbauen oder trennen.

Navigationstaste nach oben/unten: Vertikal blättern.

Linksdruck auf Navigationstaste:

Ein Schritt zurück oder letzte Eingabe löschen. Lange Drücken: Zurück zur Ruheanzeige.

Rechtsdruck auf die Navigationstaste; wenn

i auf der Anzeige: durch die verfügbaren Informationen blättern.

+ auf der Anzeige: Fortsetzung der aktuellen Anzeige.

Hotkey: Benutzerdefinierte Foxtasten durchblättern. Lange drücken: Tasten konfigurieren.

ABC
 Foxtasten (Fox). Die angezeigte Funktion über der Taste ausführen.

Durch die verfügbaren Funktionen blättern.

Menütaste: Zugang zu den Geräteeinstellungen (siehe Einstellungen und Profile).

Alarmknopf: Alarm manuell und unverzüglich auslösen.

Alarmsymbole auf der Anzeige:

- Bewegungsalarm (No-Movement) aktiv.
- Lagealarm (Man-Down) aktiv.

Einstellungen und Profile

Menütaste drücken und über Foxtasten Rufeinstellungen vornehmen, Vibraruf einschalten, Profile einstellen und weitere Geräteeinstellungen vornehmen.

Alarmer einstellen und aktivieren


Menütaste drücken, dann Fox

ALARMEINSTELLUNGEN. – **DETEKTIONSDAUER:** Alarmsituation muss solange anstehen, bevor Alarm am Handgerät signalisiert wird. – **ALARMVERZÖGERUNG:** Alarm wird erst nach Ablauf der eingestellten Zeit an das System gemeldet. – **ALARM-SERVER-MODUS:** Einschalten, wenn System mit einem Alarm-Server gekoppelt ist. – Alle Änderungen sind nur mit gültigem Alarm-PIN möglich.

Lage- und Bewegungsalarm temporär ausschalten

Menütaste lange drücken, dann Fox **ALARME AUS FÜR <DAUER>**, dann **JA** (Alarmsymbole blinken). – Dauer neu einstellen mit **BEARB.** – Vor Ablauf wieder einschalten: **NEIN** drücken.

Freisprechen / Lauthören

Telefonieren, ohne das Gerät ans Ohr zu führen. Ein-, Ausschalten vor oder während dem Gespräch: Menütaste, dann Fox  drücken.

Achtung! Gerät nicht ans Ohr halten, da die Lautstärke stark ansteigt!

Wählen mit Namen (Variante Quickdial)


Wahl von allen in der Telefonanlage gespeicherten Namen:

1. Für die ersten paar Buchstaben die entsprechenden Tasten je einmal drücken. Vor- und Nachname durch die Rautetaste (#) trennen (ob Sie zuerst Teile des Vor- oder des Nachnamens eingeben müssen, sagt Ihnen der Systembetreuer).
2. Fox **ABC** drücken, dann vertikal blättern, bis der gewünschte Name erscheint.
3. Gesprächstaste drücken, um hinterlegte Rufnummer zu wählen.

Zugriff auf verfügbare externe

Telefonbücher: Vor dem ersten Buchstaben Sternstaste (*) drücken.

Anrufe umleiten

1. Fox **MENÜ**, dann mit Fox  blättern, dann **UMLEITEN** drücken.
2. Vertikal blättern bis zu **UMLEITUNG ZU TEILNEHMER**, dann **OK** drücken.
3. Rufnummer eingeben und **OK** drücken.

Umleitung zurückstellen

1. Mit Rechtsdruck auf Navigationstaste blättern bis **ZURÜCKSTELLEN** angezeigt wird.
2. **ZURÜCKSTELLEN** drücken.

Weiter vermitteln

Während eines Gesprächs:

1. **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. Gesprächstaste drücken, das Gespräch wird vermittelt. Falls niemand antwortet, mit Linksdruck auf die Navigationstaste zurück zum ersten Gespräch gehen.

Rückruf

Der gewünschte Gesprächspartner ist besetzt oder antwortet nicht:

1. **RÜCKRUF** drücken.
2. Gesprächstaste drücken, auf der Anzeige erscheint **ANRUF ERWARTET....**
Sobald der Gesprächspartner frei ist, ruft Ihr Telefon.
3. Gesprächstaste drücken, der Gesprächspartner wird erneut gerufen.

Bedienungsanleitung

Dokument-Nr. eud-0813, Version 1.0 – 10.2006

Eine detaillierte Bedienungsanleitung finden Sie unter

<http://www.aastra.ch/docfinder>