

Kurzanleitung Konftel 250

Das **Konftel 250** ist ein Konferenztelefon für den Anschluss an eine analoge Telefonleitung. Unter **www.konftel.com/250** finden Sie ein Handbuch mit ausführlichen Anleitungen und Hinweisen zu den Anschlussmöglichkeiten und Funktionen.



Schacht für SD-Speicherkarte

Sie können sowohl laufende Gespräche aufzeichnen als auch das Konftel 250 als Diktiergerät verwenden.

Drücken Sie die Taste **REC/C**, um die Aufzeichnung zu starten und zu stoppen. Die Aufzeichnung ist über das Menü zugänglich.


Leuchtanzeigen

Blinkt blau
Leuchtet blau
Blinkt rot

Leuchtet rot

Eingehende Anrufe
Gespräch wird geführt
Warteposition, Mikrofon und Lautsprecher ausgeschaltet
Stummschaltung, Mikrofon ausgeschaltet

BESCHREIBUNG



NAVIGATION IN DEN MENÜS UND EINSTELLUNGEN VORNEHMEN

Das Menü des Konftel 250 enthält folgende Alternativen:

TELEFONBUCH
EINSTELLUNGEN
KONF.FÜHRER
AUFZEICHNUNG
STATUS

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
- ⇒ Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Menüalternative und bestätigen Sie mit **OK**.
- ⇒ Durch Drücken auf **C** brechen Sie die Einstellung ab oder gehen einen Menüpunkt zurück.
- ⇒ Durch erneutes Drücken der Taste **MENU** verlassen Sie das Menü.
- ⓘ Bitte beachten Sie, dass alle Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigt werden müssen, damit diese aktiv werden.

INBETRIEBNAHME


ANSCHLUSS UND PLATZIERUNG

- ⇒ Schließen Sie das Konftel 250 eine analoge Telefonleitung gemäß Abbildung an.
- ⇒ Schließen Sie mit dem Netzgerät gemäß Abbildung an das Stromnetz an.
- ⇒ Stellen Sie das Konferenztelefon in die Mitte des Tisches.

WAHL VON REGION UND SPRACHE

Wenn das Konftel 250 zum ersten Mal eingeschaltet wird, müssen Sie wählen, in welcher Region Sie sich befinden, damit das Konftel 250 an das Telefonnetz der jeweiligen Region angepasst wird.

- ⇒ Wählen Sie die Region, in der Sie sich befinden und bestätigen Sie mit **OK**.
- ⇒ Wählen Sie die gewünschte Sprache und bestätigen Sie mit **OK**.
- ① Wählen Sie **MENU > EINSTELLUNGEN**, wenn Sie Datum und Uhrzeit einstellen oder andere Einstellungen vornehmen möchten.



ENTGEGENNEHMEN UND TÄTIGEN

- ⇒ Auf  drücken, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
- ⇒ Die Rufnummer eingeben und  drücken, um einen Anruf zu tätigen.
- ⇒ Auf eine Pfeiltaste drücken, um die Gesprächsliste mit vorher gewählten Rufnummern zu öffnen. Mit  anrufen.
- ⇒ Eine alphanumerische Taste drücken und zwei Sekunden lang gedrückt halten, um einen Kontakt im Telefonbuch anzurufen.

WÄHREND EINES GESPRÄCHS

- ⇒ Die Lautstärke stellen Sie mit den Tasten  + und  - ein.
- ⇒ Drücken Sie  (**Mute**), um das Mikrofon auszuschalten.
- ⇒ Drücken Sie **HOLD**, um das Gespräch in Warteposition zu schalten.
Sowohl Mikrofon als auch Lautsprecher sind ausgeschaltet, und das Gespräch befindet sich in Warteposition.
- ⇒ Durch erneutes Drücken der Taste wird das Gespräch wieder zugeschaltet.

- ① Wenn Sie Probleme beim Herstellen eines Mehrparteiengesprächs haben: Im Handbuch gibt es Informationen zu den notwendigen Einstellungen.

NEUEN PARTNER EINBEZIEHEN

- ⇒ Drücken Sie während des Gesprächs  (**F**).
- ⇒ Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Konferenzteilnehmers und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.
- ⇒ Drücken Sie die Taste  (**F**) und danach **3**, um alle Gesprächsteilnehmer zusammenzuschalten, oder  (**F**), um zum vorangegangenen Gespräch zurückzuschalten.

KONFERENZFÜHRER

Über **MENU > KONF.-FÜHRER > GRUPPE HINZU** können Sie Gruppen mit bis zu sechs Gesprächspartnern erstellen.

- ⇒ Drücken Sie auf die Taste  (**Konferenz**) und wählen Sie eine Konferenzgruppe. Drücken Sie **OK**, wenn Sie sehen möchten, welche Teilnehmer zu der Gruppe gehören und , um anzurufen. Folgen Sie den Anleitungen des Konferenzführers und beantworten Sie mit **OK** oder **C**.
Das laufende Gespräch wird in Warteposition geschaltet, wenn der nächste Gesprächspartner angerufen wird.
- ⇒ Drücken Sie die Taste  (**Konferenz**), um alle Konferenzteilnehmer zusammenzuschalten.

